

Система помощи при парковке трейлера TRP



TRP предлагает в одном изделии габаритный фонарь и систему помощи при парковке трейлера. Светодиодные габаритные фонари начинают мигать при приближении к объектам задним ходом.

Система помощи при парковке трейлера TRP позволяет уменьшить вероятность повреждения трейлера и снизить эксплуатационные расходы

- Повышение безопасности людей и объектов позади автомобиля
- Автономность
- Простая установка с подачей питания от фонаря заднего хода и габаритных фонарей
- Хорошая видимость и длительный срок службы благодаря использованию светодиодов




• TRUCK PARTS • TRAILER PARTS



Система помощи при парковке трейлера TRP

Информация о продукции

Система помощи при парковке трейлера TRP представляет собой новый стандарт помощи водителю при движении задним ходом. Более не требуется сложная проводка для соединения трейлера и грузового автомобиля, отсутствуют дорогие беспроводные системы - используется только простая установка путем подсоединения устройства к питанию задних и габаритных фонарей трейлера. Четкие светодиодные фонари видны при любых условиях в зеркала заднего вида грузового автомобиля.



A- Оранжевый фонарь	медленно мигает	Первое срабатывание	100-295cm
B- Оранжевый фонарь	быстро мигает	Второе срабатывание	45-100cm
C- Оранжевый фонарь	горит непрерывно	Последнее срабатывание	0-45cm
T-	Диапазон срабатывания		295cm



Комплектность поставки

- Четыре ультразвуковых датчика
- Два светодиодных габаритных фонаря из высококачественной резины
- Четыре удлинительных провода для датчиков
- Два удлинительных провода для габаритных фонарей
- Один основной блок
- Руководство по установке и эксплуатации на 12 языках



Ассортимент TRP

№ детали TRP: 0906751 Для установки на бампере

№ детали TRP: 0906753 Для установки под бампером (датчики с кронштейном на 90°)

Телефон: **8 (423) 279-09-14**